



Voraussetzungen zur Software-Installation der Taqto Home-Client SW

- Für die Installation des Home-Clients werden Admin-Rechte benötigt, da während der Installation auch die Treiber für die Schnittstelle zum Pager installiert werden.
- Für den Gebrauch der Taqto Home Client Software muss eine stabile Internetverbindung bestehen.
- Wenn die Pager am Home-Client nicht erkannt werden (Treiber wurden nicht korrekt installiert), fehlen ggf. zwei (2) Windows Hotfixes (3033929 und 2921916). Diese können entweder direkt bei Microsoft oder unter <https://www.magentacloud.de/share/tf59ao0aq1> heruntergeladen werden.
- Folgende Betriebssystem-Versionen unterstützen die Home-Client Applikation:
 - Windows 10 (64bit)
 - Windows 8 (64bit) / Windows 8.1 (64bit)
 - Windows 7 (64bit)



- Die im nachfolgenden dargestellten Installationsdialoge können, wenn nicht anders beschrieben, ohne Änderung bestätigt werden.
- Optische Abweichungen resultieren aus dem jeweiligen Betriebssystem des Rechners!

1. Schritt: Start des Setups

Die Installation von Taqto Home-Client erfolgt, wie jede normale Windows Applikation durch Ausführen der .exe Datei „Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.0.0-1156.exe“. Die Anwendung wird durch einen Doppelklick auf das Symbol gestartet.




Setup-for-Airbus-DS-HL44-Taqto-
Home-Client-Software-3-0-0-1156
Setup Launcher Unicode

Installations- und Bedienungsanleitung für Taqto Home Client SW



Aufgrund einer auf Ihrem Rechner installierten Sicherheitssoftware (Defender) kann folgende Sicherheitsabfrage erscheinen:




Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ um fortzufahren.


Es erscheint die folgende Anzeige:



Klicken Sie auf „Trotzdem ausführen“ um fortzufahren.



Die Installation wird vorbereitet.




Den Installations- Wizard mit Next starten.



2. Schritt: Installation Taqto HomeClient Software




Lizenzvereinbarungen akzeptieren und mit Next bestätigen.




Installationsstart bestätigen.

Installations- und Bedienungsanleitung für Taqto Home Client SW




Installationsort bestätigen.




Die Installation wird ausgeführt.




3. Schritt: Installation erforderliche Softwaretreiber




Installation der Treiber mit "Weiter" starten.




Lizenzvereinbarungen akzeptieren und mit Next bestätigen.




Treiber werden installiert.



Bestätigen der Abfrage mit "Installieren".



Installations- Wizard beenden.



Gerätetreiberassistenten beenden.

4. Schritt: Einrichten der Taqto HomeClient Software

Ausführen der Taqto HomeClient Software, durch einen Doppelklick auf die automatisch auf dem Desktop angelegte Verknüpfung:



Die Applikation wird zunächst in englischer Sprache gestartet.



Hier den Menüpunkt "Edit/Preferences" wählen.



System Configuration

Language

Language: German

Logging

Maximum File Size: 100

Size Unit: MB

Maximum Amount of Files: 1

Server

Online Mode:

IP: taqto-hessen.de

Port: 8443

Test Connection

OK Cancel

- Im nun im geöffneten Fenster, im Bereich Language "German" einstellen
- Im Bereich Server die dargestellte IP „**taqto-hessen.de**“ eintragen,
- Die Eingaben mit OK bestätigen.

Anschließend über den Menüpunkt "Bearbeiten/Voreinstellungen" das Dialogfeld erneut öffnen.

Systemkonfiguration

Sprache

Sprache: Deutsch

Protokollierung

Max. Dateigröße: 100

Größeneinheit: MB

Max. Anzahl an Dateien: 1

Server

Onlinemodus:

IP: taqto-hessen.de

Port: 8443

Verbindung testen


OK Abbrechen

Den Button „Verbindung testen“ betätigen.

Wird links neben dem Button ein grüner Haken dargestellt, wurde die Verbindung zum Server erfolgreich aufgebaut. Die Grundkonfiguration ist abgeschlossen.

5. Schritt: Computer mit Endgerät (Pager) verbinden

Als erstes muss ein Datenkabel (Aus dem Umfang der Erstausstattung) an einem USB-Port des PC angeschlossen werden.



- Es darf kein USB "3.0" oder "SS" Port verwendet werden, die Verwendung führt dazu, dass eine Programmierung mit Fehler abgeschlossen wird und der Pager ggfls. nicht mehr funktionsfähig ist.

Sobald an den USB-Kabel ein Pager angeschlossen ist, kann dieser USB-Anschluss, als Verbindungspunkt (COM X) hinzugefügt werden.

Hierzu muss der Button „Verbindungsunkte hinzufügen“ betätigt werden. Es können maximal 6 Verbindungen angelegt / hinzugefügt werden, d.h. es können max. 6 Pager gleichzeitig geladen werden.



Durch Betätigung des Button "Verbindungsunkte hinzufügen" wird ein kleines Fenster geöffnet.



Hier muss der entsprechende COM- Anschluss ausgewählt und Hinzufügen betätigt werden.

Liegt nun für einen Pager ein Programmierauftrag vor und der Pager wird am USB-Kabel angeschlossen, beginnt automatisch das Update.



- Der Pager darf nicht vom USB-Kabel getrennt oder die Internetverbindung unterbrochen werden, bevor das Update abgeschlossen ist! Geschieht dies, kann das Update nicht fertiggestellt und ggfls. eine Reparatur des Pagers durch Airbus erforderlich sein!
- Während des Update ist es möglich, dass der Pager mehrfach automatisch ausgeschaltet und wieder gestartet wird, der vollendete Neustart ist kein Zeichen dafür, dass das Update beendet ist. Dies wird in der Taqto HomeClient Software angezeigt (siehe nächste Seite).



Ist das Update abgeschlossen, wird dies für die entsprechende Schnittstelle angezeigt. Sobald das Update als abgeschlossen dargestellt wird, kann der Pager vom USB-Kabel getrennt werden.



Abschließend muss der Akku des Pagers für 5 sec. Herausgenommen werden, da ansonsten das Update nicht wirksam ist!